

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
«ПКБ им Тверь»
М.С. Суханов
2024г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности для дежурного персонала
в дневное время

Заведующий структурным подразделением обязан:

1. Контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, знать количество находящихся в отделении больных, медицинского персонала, знать порядок вызова пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов), средства связи и пожарной и сигнализации (телефон, система оповещения при пожаре) уметь пользоваться ими.
2. Периодически проверять соблюдение мер пожарной безопасности медицинским персоналом, больными. При выявлении замечаний принимать меры к их устраниению.
3. Проверять исправность первичность средств пожаротушения и их укомплектованность, работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации.
4. Сообщать специалисту по пожарной безопасности в рабочие дни до 15.00 о количестве медицинского персонала и больных, остающихся на ночь в отделении, а в выходные дни в приемное отделение хирургического корпуса.

Действия персонала в случае возникновения пожара:

При обнаружении признаков пожара (дым, запах гари, тление, искрение проводки, повышение температуры)

НЕМЕДЛЕННО:

1. Сообщить в пожарную охрану по городскому телефону-01; по сотовому - (101) или (112)
 - четко назвать адрес объекта, его местонахождение;
 - место возникновения пожара (корпус, сколько этажей), что горит, чему угрожает;
 - наличие больных (с указанием количества мобильных, маломобильных, нетранспортабельных больных), персонала в зоне опасности;
 - назвать свою фамилию, имя, отчество и номер телефона.
2. Включить систему оповещения (звуковой - АПС, голосом), оповестить дежурного по стационару (приемное отделение хирургии).
3. Принять меры по эвакуации больных (согласно - плана эвакуации) – открыть запасные выходы.
4. Обесточить здание (за исключением аварийного освещения и систем противопожарной защиты).
5. Исключить возможность возвращения сотрудников и пациентов в здание.
6. Эвакуировать материальные ценности (в зависимости от складывающейся обстановки). **Все мероприятия и действия осуществляются одновременно.**
7. Доложить обстановку дежурному по стационару, через него вызвать подкрепления из других отделений стационара.
8. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя учреждения.
9. Встретить подразделения пожарной охраны.
10. Действовать по указанию руководителя пожарной охраны.

После эвакуации больных сверить списочный состав с фактическим наличием эвакуированных.

Специалист по противопожарной
профилактике

E.M. Попова

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
«ГКБ им Тверье»
М.С. Суханов
2024г.



И Н С Т Р У К Ц И Я
о мерах пожарной безопасности для дежурного персонала
в ночное время

Дежурный врач по структурному подразделению назначается из числа врачей, согласно утвержденного графика работы дежурств по учреждению.

Дежурный врач по структурному подразделению обязан:

1. Контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, знать количество находящихся в стационаре больных, медицинского персонала, знать порядок вызова пожарной охраны, планы эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов), средства связи и сигнализации (телефон, система звукового оповещения при пожаре) и уметь пользоваться.

2. Периодически за смену проверять соблюдение мер пожарной безопасности медицинским персоналом и больными.

Персонал, заступающий на дежурство в ночную смену должен проверить:

1. Исправность основных и запасных выходов. Коридоры, лестничные клетки и тамбуры запасных выходов не должны быть загромождены мебелью и другими предметами.

2. В зимнее время двери выходов должны быть очищены от снега и льда.

3. Наличие и исправность электрических фонарей, работу автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения.

4. Исправность телефонной связи.

5. Наличие ключей от всех помещений.

6. Наличие, исправность и доступ к средствам первичным пожаротушения (огнетушители, пожарные краны).

Находясь на дежурстве в ночное время, персонал обязан:

1. Соблюдать установленные правила пожарной безопасности.

2. Знать точное количество людей, оставшихся на ночь (медицинский персонал, пациенты).

3. Знать и уметь действовать по плану эвакуации в случае возникновения пожара.

4. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Действия персонала в случае возникновения пожара:

При обнаружении признаков пожара (дым, запах гаря, тление, искрение проводки, повышение температуры)

Н Е М Е Д Л Е Н Н О:

1. Сообщить в пожарную охрану по городскому телефону - 01; по сотовому — (101) или (112)

- четко назвать адрес объекта, его местонахождение;

- место возникновения пожара (корпус, сколько этажей), что горит, чему угрожает;

- наличие больных (с указанием количества мобильных, маломобильных, нетранспортабельных больных), персонала в зоне опасности;

- назвать свою фамилию, имя, отчество и номер телефона.

2. Включить систему оповещения (звуковой - АПС, голосом), оповестить дежурного по стационару (приемное отделение хирургии).

3. Принять меры по эвакуации больных (согласно - плана эвакуации) – открыть запасные выходы.

4. Обесточить здание (за исключением аварийного освещения и систем противопожарной защиты).

5. Исключить возможность возвращения сотрудников и пациентов в здание.

6. Эвакуировать материальные ценности (в зависимости от складывающейся обстановки).

Все мероприятия и действия осуществляются одновременно.

7. Доложить обстановку дежурному по стационару. В ночное время через него вызвать подкрепления из других отделений стационара.

8. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя учреждения.

9. Встретить подразделения пожарной охраны.

10. Действовать по указанию руководителя пожарной охраны.

После эвакуации больных сверить списочный состав с фактическим наличием эвакуированных.

Специалист по противопожарной
профилактике

Е.М. Попова

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
«ГКБ им Тверье»
М.С. Суханов
« » 2024г.

АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

- немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану **ПО ТЕЛЕФОНУ 01 со стационарного (101 с сотового)** (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, и сохранности материальных ценностей.
- принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная эвакуацию из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу (или привести в действие) автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения);
- при необходимости отключить электро- и газоснабжение (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан четко проинформировать руководителя тушения пожара о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди; о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений; о наличии и местах хранения ядовитых и взрывчатых веществ, установок, не подлежащих отключению по специальным требованиям, для чего он должен иметь списки с указанием количества этих веществ и числа установок для каждого помещения, и т.д., а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его распространения.

Примечание. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна, т. к. приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.

В случае транспортировки тяжелобольных пациентов предусматриваются реанимационные автомобили для перевозки в специальные ЛПУ (в соответствии с этим необходимо учитывать характерные для них особенности заболевания).

Специалист по ПП

Е.М. Попова

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
«ГКБ им. Тверье»
М.С. Суханов
2024г.

Инструкция для персонала на случай срабатывания автоматической пожарной сигнализации

(в том числе, ложное срабатывание)

Когда в помещении срабатывает автоматическая пожарная сигнализация, действия ~~персонала отделений~~ должны быть быстрыми и слаженными. В ГБУЗ ПК «ГКБ им. Тверье» имеются инструкции по действию персонала в дневное и ночное время при срабатывании пожарной сигнализации, которые предусматривают определенный порядок действий для дневного и дежурного персонала.

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

1. Оперативно определить в каком конкретном месте сработал датчик;
2. Установить причину и наличие или отсутствие возгорания.
3. При наличии сильного задымления и возгорания, немедленно сообщить по телефону 01 или 112, 101 (с сотового) с подробным указанием точного адреса объекта, фамилией позвонившего, номером телефона, с которого поступило сообщение о возгорании;
4. Сообщить руководству отделения о случившейся чрезвычайной ситуации;
5. Отключить вентиляционную систему;
6. Отключить освещение;
7. Организовать безопасную эвакуацию людей;
8. По возможности, вынести ценную документацию и материальные ценности.

Правильные и оперативные действия после срабатывания сигнализации не допустят тяжелых последствий и несчастных случаев. Принцип действия пожарной сигнализации основан на подаче автоматической установкой звуковых и световых сигналов о возгорании на технические средства охраны. Действия персонала отделений при срабатывании системы оповещения предусматривают определение реального возникновения пожара или ложной тревоги. Если угроза пожара существует, то необходимо оповестить весь персонал, находящийся в это время на объекте. Действия персонала при срабатывании пожарной сигнализации нужно организовать так, чтобы не возникло паники и беспорядочного движения.

Самостоятельные действия при срабатывании пожарной сигнализации могут осуществляться подручными средствами в случае, если нет прямой угрозы жизни и здоровью. Своевременные и правильные действия медицинского персонала при срабатывании пожарной сигнализации могут предотвратить гибель людей и самого объекта.

ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Если срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным, персоналу следует :

- осуществить сброс сигнала;
- оповестить руководство и персонал о ложном срабатывании;
- сообщить в организацию, проводящую техническое обслуживание пожарной сигнализации на данном объекте. Телефоны обслуживающей организации размещены на дежурных постах и рядом с пультом автоматической пожарной сигнализации.

Специалист по ПП

Е.М. Попова



АЛГОРИТМ
действий персонала в случае возникновения пожара
в дневное и ночное время

При обнаружении признаков пожара (дым, запах гари, тление, искрение проводки, повышение температуры)

Н Е М Е Д Л Е Н Н О:

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 101 (112):

- четко назвать адрес объекта, его местонахождение;
- место возникновения пожара (корпус, сколько этажей), что горит, чему угрожает;
- наличие больных (с указанием количества мобильных, маломобильных, нетранспортабельных больных), персонала в зоне опасности;
- назвать свою фамилию, имя, отчество и номер телефона.

2. Включить систему оповещения (звуковой - АПС, голосом), оповестить дежурного по стационару (приемное отделение хирургии).

3. Принять меры по эвакуации больных (согласно - плана эвакуации) – открыть запасные выходы.

4. Обесточить здание (за исключением аварийного освещения и систем противопожарной защиты).

5. Исключить возможность возвращения сотрудников и пациентов в здание.

6. Эвакуировать материальные ценности (в зависимости от складывающейся обстановки).

Все мероприятия и действия осуществляются одновременно.

7. Доложить обстановку дежурному по стационару. В ночное время через него вызвать подкрепления из других отделений стационара.

8. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения.

9. Встречать пожарные подразделения.

10. Действовать по указанию пожарной охраны.

После эвакуации больных сверить списочный состав с фактическим наличием эвакуированных.

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
«ГКБ им Тверь»
М.С. Суханов
«___» _____ 2024г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты
ИПБ – 004 – 2014

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник)

ОБЯЗАН:

- 1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;
- 1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).
- 1.3. **При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**
 - 1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («101 или 112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
 - 1.3.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- гл. врачу – 221-75-20;
 - начальнику отдела по эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 8 905 864 20 26
 - специалист по пожарной профилактике – 8-904 47 102 07;
- 1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

- 1.4.1. Оуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

1.4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам: +8 922 360 65 37;

+8 342 233 44 94;

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Специалист по ПП

E.M. Попова

gl